

## FR – Télécommande

(54760)

### Installer le récepteur.

#### Apprentissage du code:

1° Approcher la télécommande du récepteur, appuyer sur le bouton d'apprentissage (learning button) du récepteur.

2° La led du récepteur clignote lentement, appuyer sur le bouton 'ON' de l'émetteur.

3° La lampe liée au récepteur clignote deux fois, le code est confirmé et la led cesse de clignoter.

#### Installer l'émetteur:

Voir schémas

- On/Off : Appuyer sur le bouton 'ON' ('OFF') de la télécommande pour allumer (éteindre) l'appareil.

- Variateur : Appuyer deux fois sur le bouton 'ON' de la télécommande, la lampe commence à dimmer, appuyer une nouvelle fois, la lampe s'éteint à la luminosité requise. Pour dimmer une nouvelle fois, recommencer la procédure.

\* FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC LES RECEPTEURS DIMMER.

#### Effacer un code:

1° Appuyer une fois sur le bouton d'apprentissage du récepteur, la led clignote lentement.

2° Appuyer sur le bouton 'OFF' de la télécommande.

3° Le code est effacé, la lampe clignote deux fois pour confirmer.

4° Suivre les étapes Apprentissage du code pour re-paramétrer.

#### Effacer tous les codes:

1° Appuyer sur le bouton d'apprentissage du récepteur durant 6 secondes, la led clignote continuellement.

2° Relâcher et appuyer une nouvelle fois sur le bouton.

3° La lampe connectée au récepteur clignote deux fois pour confirmer.

\* TOUTE LA MEMOIRE PROGRAMMEE DU RECEPTEUR SERA EFFACEE.

#### Le récepteur mémorise jusqu'à 6 appareils ou combinaisons :

Le récepteur peut être relié à maximum 6 émetteurs ou canaux différents. Si la mémoire est pleine, vous devez l'effacer partiellement ou entièrement pour ajouter un nouvel émetteur. Le récepteur peut être commandé individuellement ou en combinaison avec d'autres récepteurs (exemple : un interrupteur ferme le volet lié au module et allume la lampe branchée sur une prise en même temps).

#### Résolution de problèmes:

Pas d'activation : Vérifier la polarité et/ou l'épuisement des piles. Vérifier la programmation. Vérifier l'état de la mémoire du récepteur (max. 6 émetteurs).

#### Important:

Une distance minimale d'1m est requise entre deux récepteurs (socket, prise, module, ...). La portée entre récepteur et émetteur est de 30m, mais celle-ci peut être diminuée par l'épaisseur des murs ou un environnement sans fil existant.

**Attention!** Ne pas utiliser dans un endroit humide.