



## Introduction des Produits



-Caméra IP extérieure-



-Caméra IP intérieure-

### Avant de commencer

Assurez - vous des suivants:

- Montez l'antenne et rendez-la verticale.
- Caméra IP ne supporte pas 5GHZ Wifi.
- Le routeur a activé DHCP pour obtenir les fonctions IP automatiquement.
- Pour des vidéos sur la configuration des caméras IP, veuillez visiter le site  
Web: [www.sricam.com/srihome/videos](http://www.sricam.com/srihome/videos)

IP Camera

ID:P871710YNVP


Password:888888



RoHS



## Étape 1. Connexion du produit



Étape 1-1: Connectez la caméra au réseau local (routeur ou commutateur) via un câble réseau.

Étape 1-2: Allumez l'appareil caméra avec l'adaptateur secteur.

Étape 1-3: Réinitialisez l'appareil caméra (maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 8 secondes, puis relâchez-le.)

**Remarque:** Si vous n'avez pas de port LAN sur votre routeur, vous pouvez connecter la caméra au Wifi via AP Hotspot. S'il vous plaît référence à FAQ7.


## Étape 2. Installation de l'application SriHome

**Méthode 1:** Recherchez "SriHome" sur Google Play ou iOS App Store.

**Méthode 2:** Numériser le code QR pour télécharger l'application "SriHome".




Android



iOS

## Étape 3. Inscrivez-vous et connectez-vous

## Étape 4. Ajouter l'appareil photo à l'application




4-1


4-2

## Étape 5. Connecter la caméra au Wi-Fi


Réglages -> Réglages du réseau -> Choisissez WIFI -> Confirmez -> Entrez le mot de passe WiFi -> Confirmez -> Gardez. (Comme figure 5-1 to 5-6)



5-1



5-2



5-3

### Partager l'appareil photo avec d'autres utilisateurs

Pour protéger la vie privée de l'utilisateur, le système par défaut le premier utilisateur en tant qu'administrateur, l'autre accès de l'utilisateur de la caméra nécessite l'autorisation de l'administrateur, sinon ils ne peuvent pas accéder protect.

Donnez une permission comme ci-dessous:


Login "SriHome" App, Taper Réglages -> Gestion des visiteurs -> Ajouter.

Il y a 2 types d'autorisations:

**Opérateur:** Regardez des vidéos en direct, définissez l'heure, l'alarme, les enregistrements et le réseau.

**Visiteur:** Regardez seulement la vidéo en direct.

Vous pouvez trouver l'identifiant de l'application de l'utilisateur sur la Page 24 **1** App Réglages.



5-4

5-5

5-6

Débranchez la caméra d'Ethernet et de l'alimentation, puis déplacez-la à n'importe quel endroit à portée du réseau WiFi auquel vous avez connecté la caméra.

### Fonction de liste de périphériques:

- 1** App Réglages
- 2** 4 canaux Voir
- 3** Ajouter un appareil
- 4** Indicateur d'état de l'appareil:  
Jaune: Périphérique LAN en ligne  
Vert: Appareil Internet en ligne(WLAN)  
Red: Offline
- 5** Modifier l'appareil
- 6** Lecture vidéo & captures d'écran
- 7** Dispositif Réglages
- 8** Cliquez pour surveillance





Figure App Interface




### FAQs:

- 1. Comment configurer les paramètres d'enregistrement de la carte TF?
- 2. Comment configurer une alarme de détection de mouvement?
- 3. La caméra ne détecte pas la carte TF.
- 4. Invite APP "hors ligne" lors de l'ajout d'un appareil caméra.
- 5. Comment regarder des flux en direct sur les clients ONVIF?
- 6. Le Wi-Fi de l'appareil photo est instable et souvent hors ligne.
- 7. Comment configurer une caméra sans câble Ethernet (point d'accès AP)?

Plus de FAQ S'il vous plaît visitez:  
[www.sricam.com/srihome/faq](http://www.sricam.com/srihome/faq)

Figure 1 App Réglages

## Étape 1. Connexion du produit



Étape 1-1: Connectez la caméra au réseau local (routeur ou commutateur) via un câble réseau.

Étape 1-2: Allumez l'appareil caméra avec l'adaptateur secteur.

Étape 1-3: Réinitialisez l'appareil caméra (maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 8 secondes, puis relâchez-le.)

**Remarque:** Si vous n'avez pas de port LAN sur votre routeur, vous pouvez connecter la caméra au Wifi via AP Hotspot. S'il vous plaît référence à FAQ7.


## Étape 2. Installation de l'application SriHome

**Méthode 1:** Recherchez "SriHome" sur Google Play ou iOS App Store.

**Méthode 2:** Numérisez le code QR pour télécharger l'application "SriHome".




Android



iOS

## Étape 3. Inscrivez-vous et connectez-vous


## Étape 4. Ajouter l'appareil photo à l'application



Vous pouvez numériser le code QR ou saisir manuellement l'identifiant de la caméra

### IP Camera

Power: \*\*V  
ID: A0\*\*\*\*\*  
Password: 888888






L'étiquette est apposée sur l'appareil caméra

4-2

## Étape 5. Connecter la caméra au Wi-Fi

Réglages -> Réglages du réseau -> Choisissez WIFI -> Confirmez -> Entrez le mot de passe WIFI -> Confirmez -> Gardez. (Comme figure 5-1 to 5-6)



5-3

5-2

5-1

## Partager l'appareil photo avec d'autres utilisateurs

Pour protéger la vie privée de l'utilisateur, le système par défaut le premier utilisateur en tant qu'administrateur, l'autre accès de l'utilisateur de la caméra nécessite l'autorisation de l'administrateur, sinon ils ne peuvent pas accéder protect.

Donnez une permission comme ci-dessous:


Login "SriHome" App, Taper Réglages -> Gestion des visiteurs -> Ajouter.

Il y a 2 types d'autorisations:

**Opérateur:** Regardez des vidéos en direct, définissez l'heure, l'alarme, les enregistrements et le réseau.

**Visiteur:** Regardez seulement la vidéo en direct.

Vous pouvez trouver l'identifiant de l'application de l'utilisateur sur la Page 24 **1** App Réglages.



5-4

Débranchez la caméra d'Ethernet et de l'alimentation, puis déplacez-la à n'importe quel endroit à portée du réseau WiFi auquel vous avez connecté la caméra.

5-5





Figure App Interface

### Fonction de liste de périphériques:

- 1** App Réglages
- 2** 4 canaux Voir
- 3** Ajouter un appareil
- 4** Indicateur d'état de l'appareil:  
Jaune: Périphérique LAN en ligne  
Vert: Appareil Internet en ligne(WLAN)  
Red: Offline
- 5** Modifier l'appareil
- 6** Lecture vidéo & captures d'écran
- 7** Dispositif Réglages
- 8** Cliquez pour surveillance

Figure 1 App Réglages



### FAQs:

1. Comment configurer les paramètres d'enregistrement de la carte TF?
2. Comment configurer une alarme de détection de mouvement?
3. La caméra ne détecte pas la carte TF.
4. Invite APP "hors ligne" lors de l'ajout d'un appareil caméra.
5. Comment regarder des flux en direct sur les clients ONVIF?
6. Le Wi-Fi de l'appareil photo est instable et souvent hors ligne.
7. Comment configurer une caméra sans câble Ethernet (point d'accès AP)?

Plus de FAQ S'il vous plaît visitez:  
[www.sricam.com/srihome/faq](http://www.sricam.com/srihome/faq)